

# L'ABC du BBQ

**Pour une saison agréable en toute sécurité, voici quelques conseils d'usage :**

- Utilisez toujours votre barbecue à l'extérieur et gardez-le éloigné des murs, des portes, des fenêtres et des végétaux;
- Empêchez les enfants de jouer à proximité, car un accident est vite arrivé;
- Allumez toujours votre barbecue lorsque le couvercle est ouvert. Ouvrez lentement le robinet du gaz au maximum, puis ouvrez un brûleur et actionnez le bouton d'allumage intégré à l'appareil. Une fois qu'un brûleur est allumé, vous pouvez ouvrir les autres un à un;
- S'il n'y a pas de bouton d'allumage, placez un allume-barbecue dans l'orifice d'allumage situé dans le bas de la cuve. S'il n'y a pas d'orifice, utilisez de longues allumettes pour allumer le brûleur. N'actionnez jamais le bouton de démarrage plus de deux fois. S'il n'y a pas de flammes, fermez le brûleur et attendez cinq minutes ou respectez les consignes du fabricant;
- Pour éteindre le barbecue, fermez la bombonne de propane en premier pour laisser le temps aux conduits de se vider du gaz restant. Une fois la flamme éteinte, tournez les boutons de contrôle pour éteindre l'appareil.

Bonnes grillades et bon été!